

FAQ

電子レンジ調理器具

Q.電子レンジで加熱の際、注意する食材はありますか？

A.下記食材は電子レンジで加熱の際、破裂する恐れがございます。
ご使用を控える、もしくは対策事項をご確認のうえ注意して加熱してください。

食材	症状	対策
卵（生卵・ゆで卵）	破裂	殻を割るときほぐす、または卵黄に穴をあけてから様子を見つつ少しずつ加熱してください
外側に殻があるもの （栗・ぎんなん・エビなど）	破裂	殻をむき、様子を見つつ少しずつ加熱してください
外側に皮や膜があるもの	破裂	皮をむく、もしくは切れ込み等を入れ、様子を見つつ少しずつ加熱してください
とろみのある液体 （カレー・生クリーム）	突沸	温めすぎに注意し、様子を見つつ少しずつ加熱してください