



## 取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

### お取扱い上の注意

△ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。△お子様に使用させないでください。  
また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。△ご使用時には火傷をしないよう十分ご注意ください。

●ご使用前には洗浄をしてください。●ケガ防止の為、お取扱い前にはヒビや欠けが無いかご確認ください。  
●ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。●ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたいたたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。●ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。●破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。●廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

### 電子レンジ・オーブンでのご使用上の注意

△電子レンジ・オーブン以外の加熱器具は使用しないでください。また、ガスコンロのグリル機能や直接炎の出るタイプのオーブンは使用できません。△突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジ、オーブンから取り出す際は顔などを近づけないでください。△加熱器具へ出し入れする際や持ち運びの際はオーブンクリップ等の金属製の器具を使用しないでください。ガラスに傷がつき、思わぬときに破損することがあります。なべつかみなどを使って器全体を持ってください。△加熱直後などガラスが熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台などに直接置くと急激な温度変化により破損する場合がありますので必ずなべしきをご使用ください。

●突沸現象については、弊社ホームページwww.hario.comをご参照ください。●オーブンでご使用の際は必ず本体に付いているシールを外してください。●外側の水滴は拭き取ってから電子レンジやオーブンに入れてください。●空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。●冷凍した食材やガラス食器を、予熱されたオーブンで加熱すると破損の原因となります。解凍してから加熱してください。●オーブントースターやオーブングリルで使用する際は熱源から3~4cm離してご使用ください。●ご使用の際は、お手持ちの電子レンジ・オーブンの取扱説明書をよくお読みください。●電子レンジ、オーブン加熱後は熱くなりますのでビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。●ガラス本体の下に、球面状のトレーなどを敷いて使用しないでください。容器底部とトレーの間に負圧が生じ、ガラスが割れる場合があります。●殻・皮や膜があるもの(栗・鶏肉・ナスなど)や卵(黄身に必ず穴を開けてください)は電子レンジで加熱の際、破裂する恐れがございます。ご使用を控える、もしくは様子を見ながら加熱してください。



### お手入れの方法

△洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。△やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。●本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。

●ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。●ガラスの内面を洗う際、十分ご注意ください。内側から力を入れてタオルを絞る様にヒネリ洗いをしますと、破損し思わぬケガをする危険があります。





製品についてのお問い合わせ先  
**HARIO株式会社**

〒103-0006  
東京都中央区日本橋富沢町9-3  
ナビダイヤル: 0570-022-555  
<https://www.hario.com>

70015601  
PRC-20-BK 説明書 2410