				サイフォン 一覧								
							部品					
製品写真 	品名	品番	販売時期	上ボール (サイフォンゴム付き)	下ボール	サイフォンゴ ム	スタンド	スタンドゴム		濾過器		
	50型	50–5	1949	×	×	×	×	×		×		
		SA7-3R	1957~1976									
RA R		SA7-3B	1957~1972	<u>BU-MCA-3</u>	<u>BL-MCA-3</u>	<u>PA-DS</u>						
	パブリック	SA7-3DB	1973~1974				<u>ST-MCA-</u> <u>3DB</u>	STP-MCA	<u>F-103S</u>	<u>F-10</u>) <u>3MN</u>	
		SA7-5R	1957~1976	_	×					<u>- 100mm</u>		
		SA7-5B	1957 ~ 1972	×								
		SA7-5DB	1973~1974									
		S7-3R										
	セラム	S7-3B	1964	×	×	×	×	×	<u>F-103S</u>	<u>F-10</u>	3MN	
		S7-5R	1004	, A	×		'n			<u> </u>		
		S7-5B										
A.		60-5R		6∼1971 ×	×	×	×	×		×		
The second secon	デラックス	60-5B	1966~1971									
		60A-3NR	1966~1973	- ×	×	×	×	<u>STP-MCA</u>	×			
	ノーブル	60A-3NB	1966~1971							~		
		60A-5NR	1966~1973						<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>		
		60A-5NB	1966~1971									
	ファミリー	70A-3TR	1966~1972 1975~1976	- ×	×	×	×	×			~	
		70A-3TDB	1973~1974						<u>F-103S</u>		×	
		70A-5TR	1966~1972 1975~1976							<u>F–103MN</u>		
		70A-5TDB	1973~1974								<u>F-103K</u>	
		70A-3GR	1967~1983									
	ファミリーゴールド	70A-3GB	1967~1973	- ×	×	×	×	×	<u>F-103S</u>	<u>F–103MN</u>	×	
		70A-3GDB	1974									
		70A-5GR	1967~1983									
		70A-5GB	1967~1973								<u>F-103K</u>	
		70A-5GDB	1974									
	メイト	70-3GR	1967~1976	×	×		×	×	<u>F-103S</u>		×	
		70-3GB	1967~1973			×				<u>F-103MN</u>		
		70-5GR	1967~1976								<u>F-103K</u>	
		70–5GB	1967~1973									
	ファミリーフラワー	70A-3FR	1968~1971	×	×	×	×	×	<u>F-103S</u>			
		70A-3FY	1968~1973								×	
		70A-3FO	1968~1977							<u>F-103MN</u>		
		70A-5FR	1968~1971									
		70A-5FY	1968~1973								<u>F-103K</u>	
		70A-5FO	1968~1977									
	70型 無地	70-3TR	1000 1075	×	×	×	×	×				
		70-5TR	1968~1972							×		
	セラム800	C-800	1968~1973	×	×	×	×	×		×		

											
	70型 フラワー	70-3FR	- 1971	×	×	×	×	×	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	
		70-5FR									
	バロン	50A-2SB	1972~1973 1974~1987 1999 1972~1987 1999	- ×	×	<u>PA-DS</u>	×	<u>STP-MCA</u>	×	×	×
		50A-3SB					<u>ST-MCA</u>		<u>F-103S</u>		
		50A-5SB					<u>-3DB</u>			<u>F-103MN</u>	<u>F-103K</u>
	ミニフォン	DA-1SV	1973~1990 2006~現在	<u>BU-DA-1</u>	<u>BL-DA-1</u>	<u>PA-DA</u>	<u>ST-DA-1</u>	×		<u>F-101P</u>	
		DA-1GD	1973~1982								
T T		TCA-2		BU-TCA-2	BL-TCA-2						
	テクニカ	TCA-3	1975~現在	BU-TCA-3	<u>BL-TCA-3</u>	PA-TC-N	<u>ST-TCA- 2.3</u>	STP-TCA	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	<u>F-103K</u>
		TCA-5	1	<u>BU-TCA-5</u>	BL-TCA-5		<u>ST-TCA-5</u>			×	
	コルン	COS-4	1975~1977	×	×	×	×	×		×	
		DA-3SV	1975~1981								
	デリカ	DA-3GD	1976~1981	<u>BU-MCA-3</u>	BL-MCA-3	PA-DS	<u>ST-MCA</u> <u>-3DB</u>	×	<u>F-103S</u>		
To To										<u>F-10</u>	<u>03MN</u>
		DA-5SV	1975~1981	BU-MCA-5	BL-MCA-5						
		DA-5GD	1976~1981								
	おしゃれサイフォン 「ぼく」	BCA-2DB	1976~1983	×	×	×	×	<u>STP-TCA</u>		×	
	おしゃれサイフォン 「はな」ブーケ	HCA-2B	1976 ~ 1981	×	<u>BL-HCAF-2</u>	×	×	<u>STP-TCA</u>	<u>F-103S</u>	<u>F–103MN</u>	
	おしゃれサイフォン 「はな」花園	HCA-2F	1976~1993 1997~1999	×	<u>BL-HCAF-2</u>	×	×	<u>STP-TCA</u>	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	
	モカ	MCA-3	1976~現在	<u>BU-MCA-3</u>	BL-MCA-3	<u>PA-DS</u>	<u>ST-MCA</u> <u>-3DB</u>	<u>STP-MCA</u>	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	×
		MCA-5	1976~2005	<u>BU-MCA-5</u>	BL-MCA-5					<u>F=103MIN</u>	<u>F-103K</u>
	エクスパ	XP-12	1977~1978	×	×	×	×	×		×	
	テクニカウッド	WTC-3	1977	<u>BU-TCA-3</u>	<u>BL-TCA-2</u>	<u>PA-TC-N</u>	<u>ST-TCA- 2.3</u>	<u>STP-TCA</u>	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	<u>F-103K</u>
		WTC-5		BU-TCA-5	<u>BL-TCA-5</u>		<u>ST-TCA-5</u>			×	
	テクニカカパーウッド	TCA-3CW	1978	<u>BU-TCA-3</u>	<u>BL-TCA-2</u>	<u>PA-TC-N</u>	<u>ST-TCA- 2.3</u>	<u>STP-TCA</u>	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	<u>F-103K</u>
		TCA-5CW		<u>BU-TCA-5</u>	<u>BL-TCA-5</u>		<u>ST-TCA-5</u>			×	
		TC-2		BU-TCA-2	BL-TCA-2						+
	テクニカプロ	TC-3	1980 <u>BU-TCA</u>	BU-TCA-3	BL-TCA-3	<u>PA-TC-N</u>	<u>ST-TCA- 2.3</u>	<u>STP-TCA</u>	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	<u>F-103K</u>
		TC-5		BU-TCA-5	BL-TCA-5		ST-TCA-5			×	
	コーヒーハウスウィン ドー /スイートセット	CHW-2000/ HR-600 (サイフォンの品番は HCA-2ドロップ)	1978~1979 1980	×	×	×	×	<u>STP-TCA</u>	<u>F-103S</u>	<u>F-10</u>) <u>3MN</u>

9 9 9		TCA-2DSV	1980~1982	<u>BU-TCA-2</u>	BL-TCA-2						
	テクニカオールド	TCA-3DSV	1980~1987	<u>BU-TCA-3</u>	BL-TCA-3	<u>PA-TC-N</u>	<u>ST-TCA- 2.3</u>	<u>STP-TCA</u>	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	<u>F-103K</u>
		TCA-5DSV	1999	BU-TCA-5	BL-TCA-5		<u>ST-TCA-5</u>			×	
	ヌーボー	NCA-3	1989~2014	<u>BU-NCA-3</u>	BL-NCA-3	<u>PA-DS</u>	<u>ST-NCA-3</u>	×	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	<u>F-103K</u>
		NCA-5	1990~2005	<u>BU-NCA-5</u>	<u>BL-NCA-5</u>		<u>ST-NCA-5</u>			×	
	ミニフォン・ミュゼ	DAM-1SV	1990~1993 1997~1999	×	×	<u>PA-DA</u>	×	×	<u>F-101P</u>		
	モカ・ブラック	MCA-3B	1997~2005	<u>BU-MCA-3</u>	<u>BL-MCA-3</u>	<u>PA-DA</u>	<u>ST-MCA-</u> <u>3DB</u>	STP-MCA	<u>F–103S</u> <u>F–103MN</u>		<u>3MN</u>
	モカ	MCA-3NBU	2000~2001	<u>BU-MCA-3</u>	<u>BL-MCA-3</u>	<u>PA-DS</u>	<u>ST-MCA-</u> <u>3DB</u>	<u>STP-MCA</u>	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	×
		MCA-5NBU	2000~2001	<u>BU-MCA-5</u>	BL-MCA-5						<u>F-103K</u>
	テクニカK	KCA-2BU	2000~2001	<u>BU-TCA-2</u>	BL-TCA-2	<u>PA-TC-N</u>	<u>ST-TCA- 2.3</u> STP-TC		<u>F-103S</u>	<u>F-103K</u>	<u>F-103MN</u>
		KCA-3BU		<u>BU-TCA-3</u>	BL-TCA-3			STP-TCA			<u>1 1001011</u>
		KCA-5BU		<u>BU-TCA-5</u>	BL-TCA-5		<u>ST-TCA-5</u>				×
	デコ	DCA-3	- 2002~2005	BU-NCA-3	BL-NCA-3	- <u>PA-DS</u>	×	×	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	
Ż Ż		DCA-5		<u>BU-NCA-5</u>	BL-NCA-5					×	<u>F–103K</u>
	横式サイ フォン・レトロ	RCA-4CP	2003~2005	×	×	×	×	×	FS-103(濾過布)		布)
	ハーブティーフォン	HTF-2W	2005~2008	<u>BU-MCA-3</u> BU-HTF-2	<u>BL-MCA-3</u> BU-THF-2	<u>PA-DS</u>	×	×	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	
	ネクスト	NXA-5	2013~現在	<u>BU-NXA-5</u>	<u>BL-TCA-2</u>	<u>PA-TC-N</u>	<u>ST-TCA-5</u>	<u>STP-TCA</u>	<u>F-103S</u>	<u>-103S</u> <u>F-103K</u>	
	ハリオ ソムリエ	SCA-5	2013~現在	<u>BU-SCA-5</u>	<u>BL-SCA-5</u>	<u>PA-DS</u>	×	×	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	<u>F-103K</u>
※生産が既に終了していて	コーヒーサイフォン はな	HCAF-2	現行	<u>BU-HCAF-2</u>	<u>BL-HCAF-2</u>	×	×	<u>STP-TCA</u>	<u>F-103S</u>	<u>F-103MN</u>	

※生産が既に終了していても代用できる部品がある場合は代用の部品を掲載しています。