

耐熱ガラス製
Leaf Tea
Pot 'pure'

リーフティーポット
'ピュア'

HARIO

HOT Tea or ICE Tea

- 深い茶こしなので茶葉がゆったりとジャンピングします。
- 紅茶・日本茶・ハーブティー・中国茶などお茶の種類を選ばず使えるデザインです。



熱湯用

⚠ 注意

● 直火にかけられません



家庭用品品質表示法による表示

品名 耐熱ガラス製器具
使用区分 熱湯用
耐熱温度差 120℃

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

783979

CHEN共通POP説明書1610

製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル:0120-39-8208

<http://www.hario.com>

取扱説明書 お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら大切に保管してください。

お取扱い上の注意

- ⚠直火にかけられません。
- ⚠ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。
- ⚠お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

- お茶を注ぐ際は、必ずフタに手を添えて注いでください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

電子レンジでご使用の際の注意


- ⚠電子レンジ加熱の際は、必ず茶こしを外してご使用ください。
- ⚠突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。

- 突沸現象については、弊社ホームページwww.harrio.comをご参照ください。
- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- 空だきや中身の少ない状態で使用しないでください。
- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体や取っ手を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。

お手入れの方法

- ⚠洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- ⚠やわらかいスポンジでも下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。

- ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。



- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。

特長

- 耐熱ガラス製なので、お茶の量やお茶の濃さがひと目でわかります。
- 注ぎ口は、水切れの良い仕上げです。
- 茶葉が広がり、かつ少量のお湯でも抽出しやすいように、深い茶こしを付けました。
- 茶こしを外せば、フタをしたまま電子レンジでミルク等の加熱用ポットとしてご使用いただけます。

材質のご案内

フタ・ガラス本体
耐熱ガラス
耐熱温度差:120℃



部品の交換

- フタ・茶こしは、交換部品があります。ご購入については直接弊社フリーダイヤル/0120-39-8208へお問い合わせください。