

電子レンジ・オーブンでのご使用上の注意

⚠️ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。

電子レンジ・オーブンから取り出す際は顔などを近づけないでください。

- 突沸現象については、弊社ホームページwww.hario.comをご参照ください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジ・オーブンに入れてください。
- 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジ・オーブンの取扱説明書をよくお読みください。
- 電子レンジ加熱の際は、庫内の中心又はターンテーブルの中心に置いてください。効率よく加熱できます。
- 加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。



電子レンジ用



オーブン用



注意

- 直火は使用できません

製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル:0120-39-8208

<https://www.hario.com>

HARIO CO.,LTD.

9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho, Chuo-ku,Tokyo

103-0006 Japan

<https://global.hario.com>

98770300

HSG 説明書 2304

HARIO

HEATPROOF GLASS

HARIO Glass®

MADE IN JAPAN

Sustainable materials

HARIO Glass® は HARIO の耐熱ガラス素材の商標です。

取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

お取り扱い上の注意

- ⚠️ 電子レンジ・オーブン以外の加熱器具は使用しないでください。
 - ⚠️ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱ってください。
 - ⚠️ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。
- ご使用前には洗浄をしてください。
 - ケガ防止の為、お取り扱い前にはヒビや欠けが無いかご確認ください。
 - ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
 - ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
 - ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
 - 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
 - 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

お手入れの方法

- ⚠️ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
 - ⚠️ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。
- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
 - ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
 - ガラスの内面を洗う際、十分ご注意ください。内側から力を入れてタオルを絞る様にヒネリ洗いをしますと、破損し思わぬケガをする危険があります。

材質のご案内

耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)

HARIO Glass®
MADE IN JAPAN

ご使用いただけます	使用しないでください
 スポンジ	 中性洗剤
	 クレンザー
	 研磨材付 スポンジ
	 研磨材入 ナイロンたわし
	 スチールたわし