

V60 GLASS SERVER

V60 グラスサーバー



HOW TO USE



電子レンジ用

 **注意**

- オープン・直火は使用できません


取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。
正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになりましたら、大切に保管してください。


HARIO

ご使用上の注意

- 注ぐ際は、必ずフタに手を添えて注いでください。ポットの中にティーバッグ等が入っている場合、注ぐ際にティーバッグが勢い良くフタにぶつかり、フタが外れることがあります。
- ガラスフタについているパッキンは着脱出来ます。ストッパーがある方を下にしてガラスフタに装着してください。
- このサーバーはカップ容量が表示されておりません。本体に表示されている容量目盛を参考にドリップ量を調節してください。
- 容量目盛は実容量と多少差がありますので、目安目盛としてご使用ください。
- フタの開閉の際は、テーブルなどの上で行ってください。



- ガラスフタを本体にセットする際は、下図のようにパッキン空気孔部分が注ぎ口の反対側に向くようにセットしてください。それ以外の向きにパッキンをセットすると、お飲物が出にくくなったり、こぼれたりする原因になります。



材質のご案内

フタ

耐熱ガラス
耐熱温度差120℃

フタパッキン

シリコンゴム
耐熱温度180℃

ガラスボール

耐熱ガラス
耐熱温度差120℃

HARIO Glass®

HARIO Glass® は
HARIO の耐熱ガラス素材
の商標です。

MADE IN JAPAN

お取扱上の注意

⚠ 電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。

⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。

⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。



電子レンジ



直火

- ご使用前には洗浄をしてください。
- ケガ防止の為、お取扱い前にはヒビや欠けが無いかご確認ください。
- ヒビ、欠け、強いすり傷の入ったものは思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。



ヒビ、カケ



たたく



- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 破棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。



ぬれた布



ぬれた台

電子レンジでのご使用上の注意

- 電子レンジでのお飲物の温めなおしとして、又コーヒー・紅茶・お茶類のポットとしてお使いください。

⚠️ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジから取り出す際は顔など近づけないでください。



突沸に注意

- 突沸現象については、弊社ホームページ www.harrio.com をご参照ください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。



水滴



- 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 加熱の際は、フタをしたままレンジサーバーを庫内の中心又はターンテーブルの中心に置いてください。効率よく加熱できます。
- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体や取っ手を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。



持ち運びは全体や
取っ手を持って

○加熱時間の目安○
(電子レンジの機種で異なります)

機 種	XGSR-36 約360mL	XGSR-60 約600mL	XGSR-80 約800mL
	(容量はガラス器の9分目位)		
500Wタイプ	4分	7分	8分
600Wタイプ	3分半	6分	7分

お手入れの方法

- ⚠️ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- ⚠️ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。
思わぬときに破損する原因となります。



- ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- ガラスの内面を洗う際、十分にご注意ください。内側から力を入れてタオルを絞る様にヒネリ洗いをしますと、破損し思わぬケガをする危険があります。

家庭用品品質表示法による表示

品名	耐熱ガラス製器具
使用区分	電子レンジ用
耐熱温度差	120℃

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006
東京都中央区日本橋富沢町9-3

- 製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3
フリーダイヤル:0120-39-8208
<https://www.hario.com>

78815001

XGSR共通説明書2301